

# **Betriebsanleitung**



# **IRE8x...** Elektronischer Multifunktionsregler für Heizungsanwendungen

# IRE8x...





#### Betriebsanleitung IRE8x Version 1.0





## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung				
	1.1	Verpackungsinhalt	6		
	1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7		
	1.3	Sicherheitshinweise	7		
2	Insta	Ilation	8		
	2.1	Bestellinformation	8		
	2.2	Standardkonfiguration für Heizungsanwendungen:	8		
	2.3	Eingangstypen – Sensoren und Bereichscode	9		
	2.4	Abmessungen / Einbau	10		
	2.5	Klemmenanordnung	10		
	2.6	Ausgang 1 (1-4)	11		
	2.7	Ausgang 2 (5-8)	11		
	2.8	Option 1 (1) DI/COM	12		
	2.9	Option 1 (2) HBA	12		
	2.10	Sensoreingänge 1 (Kanal 1-4)	12		
	2.11	Sensoreingange 1 (Kanal 1-4)	12		
3	Bedi	enung	13		
	3.1	Displaybeschreibung	13		
	3.2	Übersicht Bedienstruktur	14		
	3.3	Parameterbereiche und Voreinstellungen	15		
	3.4	Anzeigemodus	16		
	3.5	Betriebsart	17		
	3.6	Funktionsmodus - Parametereinstellungen	18		
	3.6.1	LBA: Alarm Regeikreisuberwachung (Control Loop Break Alarm)	18		
	3.6.2	LBD: Alarm Regelkreisuberwachung Totzone (Contr. Loop Break Alarm Deadband)	19		
	3.6.3	AL 1: Alarm 1	19		
	3.6.4	AL 2: Alarm 2	19		
	3.6.5	AL 3: Alarm 3	19		
	3.6.6	PB: Proportionalwert	20		
	3.6.7	TI: Integrationszeit	20		
	3.6.8	TD: Differentialwert	20		
	3.6.9	AR: Betriebsbereich Integralregler (Anti Reset Windup)	21		
	3.6.1	0 Rate: Sollwertänderungsrate (SV Rate)	21		
	3.6.1	1 DISL: Auswahl Steuerung über digitalen Eingang (DI Select)	21		
	3.6.1	2 CHEN: Kanalfreigabe (Channel Enable)	21		
	3.7	Setup-Modus	22		
	3.7.1	AT: Regler Selbstoptimierungsmodus (Auto-Tuning)	22		
	3.7.2	HBA: Alarm Heizungsüberwachung (Heater Break Alarm)	23		
	3.7.3	BIAS: Vorspannung	23		
	3.7.4	FR-H: Oberer Grenzwert (Range High Limit)	23		
	3.7.5	FR-L: Unterer Grenzwert (Range Low Limit)	24		
	3.7.6	ALT1: Alarm 1 Typ	24		
	3.7.7	ALT2: Alarm 2 Typ	24		
	3.7.8	ALT3: Alarm 3 Typ	24		
	3.7.9	FILT: Filter	25		
	3.7.1	0 CT: Zykluszeit (Cycle Time)	25		
	3.7.1	1 ADDR: Adresse	25		
	-		-		

# **IRE8x...**

#### 

	3.7.12	PSL: Auswahl Übertragungsprotokoll (Protocol Select)	25
	3.7.13	BPS: Übertragungsrate (Bits per Second)	25
	3.7.14	PRI: Parität (Parity)	26
	3.7.15	STP: Stopp Bit	26
	3.7.16	DLN: Datenlänge (Data Length)	26
	3.7.17	RPT: Antwortzeit (Response Time)	26
	3.7.18	SCAN: Zeit für automatischen Kanalwechsel (Scan Interval Time)	27
	3.7.19	LOC1: Sperre 1 (Lock 1)	27
	3.7.20	LOC2: Sperre 2 (Lock 2)	27
	3.8 E	instellmöglichkeiten (Beispiele)	28
	3.8.1	Einstellmöglichkeit des Sollwertes	28
	3.8.2	Vergrößern des Sollwertes (Änderung von 399 auf 400)	28
	3.8.3	Verkleinern des Sollwertes (Änderung von 400 auf 390)	29
	3.8.4	Setzen eines negativen Wertes (Änderung von 100 auf -100)	29
	3.8.5	Änderung des Sollwertes einer anderen Zone, ohne Änderung der aktuellen	30
	3.8.6	Alle Sollwerte auf einmal verstellen "A"	31
4	Funktig	onen - Bedienung / Beispiele	32
•	4.1 S	tart/Stopp	
	4.2 Ä	nderung der Zone	33
	4.3 R	egler Selbstoptimierungsmodus (Auto-Tuning)	34
	4.4 S	ammeleinstellungen	34
	4.5 A	larm (Sammelalarm)	35
	4.5.1	Voreinstellungen und Einstellbereich in Abhängigkeit des Alarm Typs:	35
	4.5.2	Alarmoperationen	36
	4.5.3	Alarm Hysterese	37
	4.5.4	Alarm Verzögerung (Waiting operation)	37
	4.5.5	LBA: Regelkreisüberwachung (Loop Break Alarm)	38
	4.5.6	LBD: Alarm Regelkreisüberwachung Totzone (Contr. Loop Break Alarm Deadband)	38
	4.5.7	HBA: Alarm Heizungsüberwachung (Heater Break Alarm)	38
	4.6 Z	onenspeicher (Multi-Memory-Zone)	39
	4.7 S	ollwertänderungsrate (RATE-Funktion)	39
	4.8 U	mschaltzeit Kanäle (SCAN)	40
5	Techni	ische Daten	41
	5.1 E	ingänge	41
	5.2 A	usgänge	42
	5.3 A	larmausgänge	42
	5.4 K	ommunikation	42
	5.5 S	törungscodes	43
	5.6 W	/eiterführende Produkte	43
6	Notize	n	44





## 1 Einführung

Wir bedanken uns für den Erwerb des Quintex Multifunktionsreglers IRE8x.

Der Quintex IRE8x ist ein einfach zu bedienender elektronischer Multifunktionsregler mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten und Einsatzbereichen in kleinen und mittelgroßen Anlagen.

Er ist als 4- bzw. 8-Kanal-Version verfügbar. Jeder Kanal kann bis zu 8 Zonen verwalten.

Die Regelparameter können durch den Selbstoptimierungsmodus automatisch ermittelt und hinterlegt werden.

Zur Überwachung der Kanäle sind bis zu 3 separat parametrierbare Alarmausgänge aktivierbar.

Es steht eine Vielzahl an Varianten für verschiedene Sensoren, Ausgänge und Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Der Regler wird für Frostschutzanwendungen voreingestellt ausgeliefert.

Diese Betriebsanleitung führt Sie durch die Installation und die Bedienung des Reglers.



- Prüfen Sie den Inhalt der Lieferung
- Lesen Sie vor Installation aufmerksam die Sicherheitsinformationen
- Halten Sie die Installationsvorschriften ein
- Parametrieren Sie des Regler vor Erstinbetriebnahme

Transportschaden:

Im Falle dass ein Transportschaden vorliegt, das Gehäuse von außen Defekte aufweist oder Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an Quintex.





## 1.1 Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie die Inhalte der Verpackung:

- Betriebsanleitung
- Regler IRE8x (in der von Ihnen bestellten Variante)
- 2 Stück Befestigungsklammern
- Dichtungsgummi für den Einbau in einen Ausschnitt
- Widerstand 250Ω.
  - Im Falle dass des sich um einen DC-Spannungseingang handelt: 8 Stück Widerstände



Regler IRE8x ...



Betriebsanleitung





## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

• Der Regler ist ausschließlich für die Regelung von regelunkritischen Verbrauchern bestimmt.



- Die Verwendung des Reglers zur Steuerung von Verbrauchern, welche bei einem Defekt des Reglers oder des Verbrauchers zu einer Gefährdung von Personen, Tieren oder Maschinen oder sonstigen Einrichtungen führen kann, ist nicht zulässig, bzw. erfordert weitergehende sicherheitstechnische Einrichtungen (z. B. Sicherheitsthermostat, Not-Aus- Einrichtungen oder ähnliches).
- Ihre Anlage kann nur dann funktionieren, wenn die Heizleistung der zu beheizenden Fläche richtig berechnet bzw. den örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde. Fragen Sie hierzu den Errichter Ihrer Anlage
- Bei Frostschutzfunktion ist eine ordnungsgemäße Funktion nur dann möglich, wenn die Anlage schon vor beginnendem Frost oder Schnee in Betrieb genommen wird und nicht erst dann, wenn die zu beheizende Freifläche oder Dachrinne bereits mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Es wird empfohlen, die Anlage während der gesamten Heizperiode in Betrieb zu lassen!

#### 1.3 Sicherheitshinweise

 Diese Bedienungsanleitung setzt eine Qualifikation im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln voraus. Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann gemäß dem Anschlussplan auf dem Gehäuse installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften des VDE und der örtlichen EVUs zu beachten.



- Das Gerät ist für den Schaltschrank- oder Verteilereinbau ausgelegt. Um Schutzklasse II zu erreichen müssen entsprechende Installationsmaßnahmen eingehalten werden.
  - Der Betrieb im Freien ist nur in geeignetem Gehäuse mit mind. IP44 -Schutzabdeckung der Frontseite zulässig.
- Die Reglereinheit ist gegen Kondensationsfeuchte zu schützen.
- Je nach Einbausituation können Vorschriften einen zusätzlichen Berührungsschutz der Klemmenkontakte vorsehen.
- Zur Integration des Reglers in vorhandene Prozesse ist eine individuelle Gefahrenanalyse zu erstellen. Falls notwendig sind entsprechende Sicherheitseinrichtungen fachgerecht zu installieren.
- Benützen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre oder in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten oder Gase.
- Die Fühler werden mit Schutzkleinspannung betrieben. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, die Fühlerleitungen in ausreichendem Abstand zu den Lastkreis- und Stromversorgungsleitungen zu verlegen!
- Trennen Sie das Gerät zur Installation und Änderungen an der Installation allpolig vom Netz.
- Beachten Sie beim Anschluss von jeglichen Bauteilen oder Geräten die Technischen Daten des Reglers und dessen Grenzwerten.
   Quintex übernimmt keine Haftung für defekte des Reglers oder anderweitigen Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen.





## 2 Installation

## 2.1 Bestellinformation

Beispiel:

	IRE	8x	<u>R</u>	<u>2 D</u>	0	
Quintherm IRE						
Anzahl Kanäle (4 oder 8)						
Ausgänge Relais (R) Ausgänge SSR (S)						
Betriebsspannung 220-240V						
Sensortyp PT100 (Siehe Tabel	le 0)					

## 2.2 Standardkonfiguration für Heizungsanwendungen:

Die Standardausführung für Heizungsanwendungen ist folgendermaßen konfiguriert:

- Sensoreingänge: PT100 (199°C ~ 600°C) (Siehe Tabelle 0)
- Anzahl Kanäle: 4 oder 8
- Steuerrichtung: entgegengesetzt (Heizungsanwendung)
- Ausgänge: Relais oder SSR (Halbleiterrelais)
- 3 Alarmausgänge
- Spannungsversorgung 100-240VAC
- Keine Kommunikation

Weitere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.





## 2.3 Eingangstypen – Sensoren und Bereichscode

Sensortyp	Messbereich °C	Code
К	-200 ~ 1370 -199.9 ~ 999.9	K0 K1
J	-200 ~ 1200 -199.9 ~ 999.9	JO J1
R	0 ~ 1700 0.0 ~ 999.9	R0 R1
S	0 ~ 1700 0.0 ~ 999.9	S0 S1
В	0 ~ 1800 0.0 ~ 999.9	B0 B1
E	-200 ~ 1000 -199.9 ~ 999.9	E0 E1
N	-200 ~ 1300 -199.9 ~ 999.9	N0 N1
Т	-199.9 ~ 400	ТО
W	0 ~ 2300	W0
PL2	0 ~ 1390	A0
U	-199.9 ~ 600	UO
L	-199.9 ~ 900	LO
PT100	-199.9 ~ 600	D0
JPT100	-199.9 ~ 500	P0
0-5V 1-5V 0-10V	-199.9 ~ 999.9 -199.9 ~ 999.9 -199.9 ~ 999.9	V0 V1 V2





## 2.4 Abmessungen / Einbau

Einheiten in mm







## 2.5 Klemmenanordnung

1	$\oplus$	49	0	37		25	0	13	0
2	$\bigcirc$	50		38		26		14	$\bigcirc$
3	$\bigcirc$	51	0	39		27		15	$\bigcirc$
4	$\bigcirc$	52	0	40		28	0	16	0
5	0	53	0	41	$\bigcirc$	29	0	17	$\bigcirc$
6	$\square$	54	0	42	0	30	0	18	0
7	$\bigcirc$	55	0	43		31	0	19	0
8	0	56		44		32		20	0
9		57		45		33		21	0
10	$\oplus$	58	0	46	0	34		22	0
11	0	59	0	47	0	35		23	0
2	(C)	60	0	48		36		24	$\square$



## 2.6 Ausgang 1 (1-4)

Nr.	Beschreibung				
1		Spannungs-			
2	- 100-220 V a.c N	versorgung			
3		Ausgang Alarm 1			
4	_0 110				
5	-° +	Ausgang 1 (1) Relais			
6	$-0 \begin{vmatrix} NO \\ -1 \end{vmatrix} $	(2) SSR / Strom (3) Triac			
7		Ausgang 2 (1) Relais			
8	$-0 \begin{vmatrix} NO \\ -1 \end{vmatrix} $	(2) SSR / Strom (3) Triac			
8	-° +	Ausgang 3 (1) Relais			
10	$-0 \begin{vmatrix} NO \\ -1 \end{vmatrix} $	(2) SSR / Strom (3) Triac			
11		Ausgang 4 (1) Relais			
12		(2) SSR / Strom (3) Triac			

## 2.7 Ausgang 2 (5-8)

Nr.	Beschreibung				
49		Ausgang Alarm 2			
50					
51		Ausgang Alarm 3			
52					
53		Ausgang 5 (1) Relais			
54	$-0$ $\begin{pmatrix} NO \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ (1) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ (2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ (3) \end{pmatrix}$	(2) SSR / Strom (3) Triac			
55		Ausgang 6 (1) Relais			
56		(2) SSR / Strom (3) Triac			
57		Ausgang 7 (1) Relais			
58	$-0$ $\begin{pmatrix} NO \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O \\ (1) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} O \\ (2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O \\ (3) \end{pmatrix}$	(2) SSR / Strom (3) Triac			
59	-o <sub>l -1+</sub>	Ausgang 8 (1) Relais			
60	- 0     0   - 1   - 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0	(2) SSR / Strom (3) Triac			



## 2.8 Option 1 (1) DI/COM

Nr.	Besch	reibung
37		Kontakt für
38	—o	Start/Stopp
39	o <sup>DI</sup> o 1	Kontakte für
40	o <sup>DI</sup> o 2	externe Anwahl
41	o <sup>DI</sup> o 4	der Speicherzone
42	o <sup>DI</sup> o SET	
43	СОМ	
44	SG SG	Kommunikation
45	$- T_{X(+)} - T_{X}$	(1) RS-422A/485
46	$\neg _{TX(-)} \neg _{RX}$	(2) RS-232C
47	-RX(+)	
48	RX(-) (1) (2)	

## 2.9 Option 1 (2) HBA

Nr.	Besch	reibung
37		Stromwandler-
38		Eingänge
39	СТ2 СОМ	
40		
41		
42	CT4 COM	
43		
44		
45	CIN COM	
46		
47		
48	CI8 COM	

## 2.10 Sensoreingänge 1 (Kanal 1-4)

Nr.	Besch	reibung
13	· RTD1 + <u>V d.c</u>	Kanal 1
14		
15		
16	• RTD1 = 0 + <u>V d.c</u>	Kanal 2
17		
18		
19	RTD1 TO T	Kanal 3
20		
21		
22	• RTD1 + <u>V d.c</u>	Kanal 4
23		
24		

RTD: Widerstandstemperaturfühler

T.C: Thermokoppler

V d.c: DC-Spannungseingang

## 2.11 Sensoreingänge 2 (Kanal 5-8)

Nr.	Besch	reibung
25	$V \underline{d.c}$	Kanal 5
26		
27		
28	$V \underline{d.c}$	Kanal 6
29		
30		
31	RTD1 TO T	Kanal 7
32		
33		
34	RTD1 + 0 +	Kanal 8
35		
36		

# IRE8x...



## 3 Bedienung

## 3.1 Displaybeschreibung



- 1: Aktueller Kanal
- 2: Ansteuerung Ausgang (1-8), AT
- 3: Zone (Zonenspeicher)
- 4: Taste für Kanalauswahl
- 5: Taste zur Änderung von Werten
- 6: Taste links / Start/Stopp (Run/Stop)
- 7: Taste Einstellwert verringern
- 8: Taste Einstellwert erhöhen
- 9: Alarmausgang 1-3
- 10: Sollwert des aktuellen Kanals (SV)
- 11: Istwert des aktuellen Kanals (PV)

Nr.	Parameter	Beschreibung
1	Kanalanzeige	Zeigt die aktuelle Kanalnummer von Soll- und Istwert an Bei Parameteränderungen wird der gewählte Kanal angezeigt.
2	Ausgang / AT	Die Lampe leuchtet bei angesteuertem Ausgang (1-8) AT (Auto-Tuning): Lampe blinkt bei Selbstoptimierung der Regelung
3	Zone (Speicherbereich)	Zeigt die Nummer der aktuellen Zone an Bei Parameteränderung wird der aktuelle Parameter (Zone) angezeigt
4	CH Taste	Anzeigemodus: - Kurzes Drücken - Auswahl des Kanals zur Anzeige - 1 Sek. drücken – Start der automatischen Kanalumschaltung Anderer Modus: - Ändert die Kanalnummer des gewählten Parameters
5	Taste	Speichern des geänderten Parameters oder Auswahl des nächsten Parameters
6	Taste	Anzeigemodus: 1 Sek. drücken: Starten oder Stoppen der Regelung Anderer Modus: Verschiebt den Eingabebereich um 1 Stelle nach links
7	Search Taste	Verringert den ausgewählten Parameterwert
8	Taste	Erhöht den ausgewählten Parameterwert
9	ALM1-3	Leuchtet bei aktivem Alarm
10	SV-Anzeige	Anzeigemodus: Zeigt Sollwert an (Set-Value) Anderer Modus: Zeigt den Wert des Parameters an
11	PV-Anzeige	Anzeigemodus: Zeigt Istwert an (Process-Value) Anderer Modus: Zeigt den Parameternamen als Kürzel an





## 3.2 Übersicht Bedienstruktur







## 3.3 Parameterbereiche und Voreinstellungen

Parameter	Name	Einstellbereich	Voreinstellung	Einheit	Bereich	Kanal
SV	Sollwert (Set Value)	0~100% des	0	°C (%)	0	0
		Eingangsbereichs				-
Zone	SpeicherZONE	1~8	1		0	0
НВС	Heizleiterbruch	0.0 ~ 100.0	0	Ampere	×	0
	(Heater Break Current)		0.0	Min	0	0
LBA	Alaim Bogolkroisüborwachung	$OFF, 0.1 \sim 200.0$	8.0	IVIII).	0	0
		0~100% des	0	°C (%)	0	0
LDD	Regelkreisüberwachung	Fingangsbereichs	U	0(70)	Ŭ	Ũ
AL1	Alarm 1	Eingangebereiene	0		0	0
AL2	Alarm 2	Siehe Kapitel 4.5	-		0	0
AL3	Alarm 3				0	0
PB	Proportionalwert	0~100% des	30.0°C / 3.0%	°C (%)	0	0
	-	Eingangsbereichs				
TI	Integrationszeit	0 ~ 3600	240	Sek.	0	0
TD	Differenzialwert	0 ~ 3600	60	Sek.	0	0
AR	Betriebsbereich	0 ~ 100	0	%	0	0
	(Anti-Reset Windup)	0.100% doo	Aug	°C (0/)	0	0
RAIE	Soliwerlanderungsrate	U~100% des	Aus	C (%)	0	0
	Auswahl Steuerung über		0		×	×
DIGE	Fingänge (Digital Input)	0, 1	0			
CHEN	Freigabe Kanal	OFF. MONI.	CONT		0	0
0		CONT				
AT	Regelparameter	OFF, ON	OFF		0	0
	Selbstoptimierung					
	(Auto-Tuning)					-
HBA	Alarm	OFF, 0.0 ~ 100.0	OFF	Ampere	×	0
- DIAG	Heizungsüberwachung	0.4000/		00 (0()	~	<u> </u>
BIAS	vorspannung	0~100% des	0.0	°C (%)	^	0
ЕР Ц	Bereich Oberer		Oberer	°C (%)	×	×
1 1 1 1 1 1	Grenzwert	Oherer	Grenzwert	C (70)		~
	Grenzwert	Grenzwert	Eingangsbereich			
FR-L	Bereich Unterer	Unterer	Oberer	°C (%)	×	×
	Grenzwert	Grenzwert ~	Grenzwert	- (/		
		FR-H	Eingangsbereich			
ALT1	Alarm 1 Typ	0 ~ 16	0		×	×
ALT2	Alarm 2 Typ	0 ~ 16	0		×	×
ALT3	Alarm 3 Typ	0~16	0		×	×
FILI	Filter	OFF, 1 ~ 100		Sek.	X	0
		1 ~ 100	20/2	Sek.	×	0
	Adresse	1~99	1		~	~
POL PPC			U 2		×	×
	Parität	0~3	0 0		×	×
	Stonnhit	1.2	1		x	x
	Datenlänge	7.8	8		×	×
RPT	Antwortzeit	0~10	0		×	×
SCAN	Scan Zeit	1 ~ 10	2	Sek	×	×
LOC1	Lock 1	Siehe 3.7.19			×	×
LOC2	Lock 2	Siehe 3.7.20			×	×





## 3.4 Anzeigemodus



Auf der Anzeige können Sie Istwerte (PV – Process Value) und Sollwerte (SV – Set-Value) für die zugehörende Kanalnummer (CH) und die aktuelle ZONE abgelesen werden. Die Kanalnummer kann durch Drücken der Taste "CH" geändert werden. Wird die CH-Taste für 1 Sek. gedrückt, erfolgt eine automatische Kanalweiterschaltung. Die Umschaltzeit wird unter "SCAN"-Parameter eingestellt.

- Wenn ein Sollwert eingegeben ist, wird dieser angezeigt
- Wenn der Regler gestoppt ist, erscheint unter PV STOP. (Siehe 4.1) Im Falle einer Störung wird ERROR angezeigt. (Siehe 4.5)
- 1: Anzeigemodus: Zeigt den Kanal des Soll- und Istwertes an Anderer Modus: Zeigt die Kanalnummer des Parameters des aktuellen Einstellwertes an.
- 2: Anzeigemodus: Zeigt die Nummer der aktuellen ZONE an Anderer Modus: Zeigt die Nummer der Zone des aktuell geänderten Parameters an.
- 3: Anzeigemodus: Zeigt den aktuellen Istwert an. Anderer Modus: Zeigt den Parameternamen als Kürzel an.
- 4: Anzeigemodus: Zeigt den aktuellen Sollwert an. Anderer Modus: Zeigt den Parameterwert an.





## 3.5 Betriebsart

Einstellen des Sollwertes und der Zone des Kanals.

CH PV	Voreinstellung: Einstellbereich:	0°C, 0.0°C Innerhalb des Eingangsbereiches
ZONE SV	Beschreibung:	Setzen des Sollwertes Max. sind 8 Sollwerte in 8 Kanälen möglich. (CH1- CH8) Es können alle Sollwerte gleichzeitig auf denselben Wert gesetzt werden.

CH PV	Voreinstellung: Einstellbereich:	1 1-8
ZONE SV	Beschreibung:	Auswahl des Speicherbereichs (ZONE) Hier kann der Einstellwert jedes Kanals einer Zone (1-8) zugeordnet und gespeichert werden. Dies ermöglicht die Einstellung von Werten für 8 Kanäle * 8 Zonen = 64



## 3.6 Funktionsmodus - Parametereinstellungen

Wenn die Taste für 2 Sek. gedrückt wird, kommen Sie in den Funktionsmodus. Prinzipiell können die Parameter bei Bedarf einfach im Funktionsmodus geändert werden. Folgende Funktionen sind kanalbezogen verfügbar: LBA, LBD, Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, P, I, D, Rate, CHEN

Die Auswahl erfolgt durch die Taste. Hierdurch ist eine Auflistung möglich.

Eine Änderung der Parameter erfolgt durch die Tasten

#### Parameterbeschreibung:

#### 3.6.1 LBA: Alarm Regelkreisüberwachung (Control Loop Break Alarm)







#### 3.6.2 LBD: Alarm Regelkreisüberwachung Totzone (Contr. Loop Break Alarm Deadband)

СН	PV	Voreinstellung:	Spannungseingang: 0°C, 0.0C
	111	Einstellbereich:	0 ~ 100% des Wertes (°C)
i	L00	Beschreibung:	Totzone zur Meldung von Störungen.
	1		Der Parameter wird nur angezeigt, wenn LBA unter Alarm 1 eingetragen ist.
ZONE	SV		Keine Funktion im Falle dass LBA 0 ist.

## 3.6.3 AL 1: Alarm 1

CH PV	Voreinstellung:	Maximalwert des Messbereichs (Siehe Eingangstyp und Bereichscode)
1 81 1	Einstellbereich:	Messbereich
	Beschreibung:	Setzt den Sollwert von Alarm 1.
		Der Parameter wird nur angezeigt, wenn LBA unter Alarm 1 eingetragen ist.
ZONE SV		Er wird nicht angezeigt, wenn der Alarmtyp (ALT1) FAIL oder LBA(HBA) ist.

#### 3.6.4 AL 2: Alarm 2

СН	PV	Voreinstellung:	Maximalwert des Messbereichs (Siehe Eingangstyp und Bereichscode)
1	<i><u><u> </u></u></i>	Einstellbereich:	Messbereich
		Beschreibung:	Setzt den Sollwert von Alarm 2.
	U		Der Parameter wird nur angezeigt, wenn LBA unter Alarm 2 eingetragen ist.
ZONE	SV		Er wird nicht angezeigt, wenn der Alarmtyp (ALT2) FAIL oder LBA(HBA) ist.

#### 3.6.5 AL 3: Alarm 3

СН	PV	Voreinstellung:	Maximalwert des Messbereichs (Siehe Eingangstyp und Bereichscode)
<u> </u>	7	Einstellbereich:	Messbereich
	1	Beschreibung:	Setzt den Sollwert von Alarm 3.
	SV		Der Parameter wird nur angezeigt, wenn LBA unter Alarm 3 eingetragen ist. Er wird nicht angezeigt, wenn der Alarmtyp (ALT3)
			FAIL ODER LBA(HBA) IST.





#### 3.6.6 PB: Proportionalwert

СН	PV	Voreinstellung:	30°C, 30.0°C, bei Spannungseingang: 3.0%
1	Ph	Einstellbereich:	0 (0.0) ~ Maximalwert des Eingangsbereiches
	10	Beschreibung:	PB setzt die Reglungsart P, PI, PD und PID
	Ü		Bei dem Regler Selbstoptimierungsmodus (AT) wird PB automatisch gesetzt.
ZONE	SV		Bei PB = 0 erfolgt 2-Punk-Regelung (Ein/Aus)

## 2-Punkt-Regler

Wenn PB auf 0 gesetzt wird arbeitet der Regler aus 2-Punkt-Regler (Ein/Aus)

#### 3.6.7 TI: Integrationszeit

011	DV	Voreinstellung:	60 sek
CH	FV	Einstellbereich:	1 ~ 3600 sek
	<i>F1</i>	Beschreibung:	TI setzt die Integrationszeit
	240		Bei dem Regler Selbstoptimierungsmodus (AT) wird TI automatisch gesetzt.
ZONE	SV		

#### 3.6.8 TD: Differentialwert

СН	PV	Voreinstellung:	60 sek
		Einstellbereich:	1 ~ 3600 sek
	Fd	Beschreibung:	TD setzt den Differentialwert
	50		Bei dem Regler Selbstoptimierungsmodus (AT) wird TD automatisch gesetzt.
ZONE	SV		





## 3.6.9 AR: Betriebsbereich Integralregler (Anti Reset Windup)

СН	PV	Voreinstellung:	0 (Auto)
	0_	Einstellbereich:	0 (Auto) ~ 100%
	100	Beschreibung:	Setzt den gültigen Betriebsbereich der Integral- operation um vor Überschwingen des Integralreglers durch "Überintegrierung" zu schützen.
ZONE	SV		AR = 0: Automatik

#### 3.6.10 Rate: Sollwertänderungsrate (SV Rate)

сн ру <b>1 г.ЯЕЕ</b>	Voreinstellung: Einstellbereich: Beschreibung:	Aus (OFF) 0 (0.0) ~ max. Bereich / min Setzt Sollwertänderung in Minuten
ZONE SV		Bei OFF findet keine Bearbeitung statt Wird der Sollwert (SV) während dem Betrieb (RUN) geändert greift RATE. Wird der Regler während RATE in den Selbstoptimierungsmodus (AT) versetz stoppt RATE und der Selbstoptimierungsmodus beginnt mit neuem Sollwert.

#### 3.6.11 DISL: Auswahl Steuerung über digitalen Eingang (DI Select)

СН	PV	Voreinstellung:	0
	51	Einstellbereich:	0, 1
		Beschreibung:	Hierüber lässt sich der Controller über digitale Eingänge steuern. 0: DI-Funktion an 1: DI-Funktion aus
ZONE	SV		

#### 3.6.12 CHEN: Kanalfreigabe (Channel Enable)

	Voreinstellung:	CONT
	Einstellbereich:	OFF, CONT, MONI
I EHEn I oFF	Beschreibung:	Auswahl ob der Kanal mit Speicher (ZONE) verwendet werden soll.
		OFF: Kanal wird nicht benötigt und wird auch nicht in der Kanalliste angezeigt.
ZONE SV		CONT: normale Regelungsfunktion
		MONI: Zeigt nur Istwerte an. Keine Regelung aktiv.





## 3.7 Setup-Modus

Wenn Sie die 🔍 + 💭 Taste im Anzeigemodus oder Funktionsmodus drücken, kommen Sie in den Setup Modus. Prinzipiell ist der Setup Modus zur Einstellung des Systems. Folgende Funktionen sind verfügbar:

AT, HBA, BIAS, FILT, CT, Kommunikationsparameter, LOCK1+2 usw.

Eine Änderung der Parameter erfolgt durch die Tasten 🧖, 💌

#### Parameterbeschreibung:

#### Voreinstellung: OFF Einstellbereich: OFF, ON Aktiviert den Selbstoptimierungsmodus des Reglers Beschreibung: drücken, nachdem Sie AT Wenn Sie die Taste AT Funktion: auf ON gestellt haben beginnt der Selbstoptimierungsmodus des Reglers und die AT-Lampe blinkt. PV/ CH Wenn Sie AT in allen 8 Kanälen gleichzeitig verwenden möchten drücken Sie CH bis sie CH-Anzeige auf "A" steht "1->2->3...->A" Wenn die Anzeige auf "A" steht, wechseln Sie im SV-Fenster von OFF auf ON. ENT Wenn betätigt wird, starten alle 8 Kanäle gleichzeitig mit dem Selbstoptimierungsmodus. SV ZONE Wenn Sie AT nur in einem Kanal aktivieren möchten, drücken Sie nach Auswahl der ENT entsprechenden Kanalnummer AT beenden: AT wird durch folgendes automatisch beendet: - AT-Parameter = OFF - Sollwert (SV) wird geändert - Burn-Out - ADC-Störung tritt auf - Regelung wird gestoppt

#### 3.7.1 AT: Regler Selbstoptimierungsmodus (Auto-Tuning)





#### 3.7.2 HBA: Alarm Heizungsüberwachung (Heater Break Alarm)

	Voreinstellung:	OFF
	Einstellbereich:	0.0 ~ 100.0 Ampere
CH PV HBR DFF ZONE SV	Beschreibung:	<ul> <li>Wenn Sie HBA Option &amp; Alarm Typ wählen, können Sie den aktuellen Wert im HBC Betriebsmodus erkennen.</li> <li>Setzen Sie den HBA-Wert auf 85% des Laststromes.</li> <li>HBA kann im Falle eines Stromausganges nicht benutzt werden.</li> <li>Setzen Sie den HBA Sollwert etwas niedriger wenn große Änderungen in der Spannungsversorgung vorhanden sind.</li> <li>Stromüberwachung Bereich: ±5% des Messbereichs Stromüberwachung Auflösung: 0.5A</li> <li>Überwachungsmethode: Überwacht den Heizungs- strom nachdem der Ausgang an ist (200ms). Wenn die Einschaltdauer kleiner als 200ms ist, wird keine Erkennung vorgenommen.</li> <li>Überwachung: wenn der HBA-Wert größer als der HBC-Wert ist, wird die Überwachung gestoppt. Der Alarm wird gesetzt.</li> </ul>

#### 3.7.3 BIAS: Vorspannung

CH PV	Voreinstellung:	0°C, 0.0°C, Bei Spannungseingang: 0.0%
1 61 85	Einstellbereich:	0 ~ 100% des Wertes
	Beschreibung:	Wenn der gemessene Wert vom Standardwert abweicht. BIAS dienst als Sensorkompensation
		Es ist eine Funktion um durch Kompensation die
ZONE SV		Abweichung auszugleichen.

#### 3.7.4 FR-H: Oberer Grenzwert (Range High Limit)

сн Г	∾ r - H '300	Voreinstellung: Einstellbereich: Beschreibung:	Oberer Wert des Eingangsbereiches FR-L ~ Oberer Wert des Eingangsbereiches Einstellen des oberen Grenzwertes Wenn der Eingangswert höher liegt kommt Störung OVR oder BOUT.
ZONE	SV		



## 3.7.5 FR-L: Unterer Grenzwert (Range Low Limit)

CH PV	Voreinstellung:	Unterer Wert des Eingangsbereiches
	Einstellbereich:	Unterer Wert des Eingangsbereiches ~ FR-L
-200	Beschreibung:	Einstellen des unteren Grenzwertes Wenn der Eingangswert niedriger liegt kommt Störung OVR oder BOUT.
ZONE SV		

## 3.7.6 ALT1: Alarm 1 Typ

СН	PV	Voreinstellung:	0
	B! + I	Einstellbereich:	0 ~ 16
		Beschreibung:	Einstellen des Alarmtyps 1 Siehe 4.5
ZONE	SV		

## 3.7.7 ALT2: Alarm 2 Typ

СН	PV	Voreinstellung:	0
	<u> 9:                                   </u>	Einstellbereich:	0 ~ 16
		Beschreibung:	Einstellen des Alarmtyps 2 Siehe 4.5
ZONE	SV		

#### 3.7.8 ALT3: Alarm 3 Typ







#### 3.7.9 FILT: Filter

СН	PV	Voreinstellung:	OFF
	FILE	Einstellbereich:	0 ~ 120 Sek
[	oFF	Beschreibung:	Einstellen der ersten Verzögerung um Rauschen auf dem Messeingang zu entfernen
ZONE	SV		

## 3.7.10 CT: Zykluszeit (Cycle Time)

CH PV	Voreinstellung:	Relais 20 Sek, SSR & Triac: 2 Sek
	Einstellbereich:	1 ~ 100 Sek
	Beschreibung:	Setzen der Zykluszeit des Steuer-Ausgangs. Setzen des Ausganszyklus in Abhängigkeit von Relais, SSR oder Triac Ausgang. Der Parameter wird nicht bei Stromausgang benötigt

## 3.7.11 ADDR: Adresse

СН	PV	Voreinstellung:	1
	011	Einstellbereich:	1 ~ 99 Sek
ZONE	NGG C SV	Beschreibung:	Der Parameter wird nur bei gesetzter Option Kommunikation angezeigt. Es handelt sich um eine Adresse bei der Kommunikation über RS232/485/422. Siehe detaillierte Beschreibung in der Kommunikationsanleitung.

## 3.7.12 PSL: Auswahl Übertragungsprotokoll (Protocol Select)

CH PV	Voreinstellung:	0
<u> </u>	Einstellbereich:	0, 1
ZONE SV	Beschreibung:	Setzt den Typ des Übertragungsprotokolls. Der Parameter wird nur bei gesetzter Option Kommunikation angezeigt. 0: PC-Verbindung ohne Summe 1: PC-Verbindung Summe existiert

## 3.7.13 BPS: Übertragungsrate (Bits per Second)

СН	PV	Voreinstellung:	3
	505	Einstellbereich:	0 ~ 3
		Beschreibung:	Setzt den Typ des Übertragungsprotokolls. Der Parameter wird nur bei gesetzter Option Kommunikation angezeigt.
ZONE	SV		3. 19200 BPS





## 3.7.14 PRI: Parität (Parity)

СН	PV	Voreinstellung:	0
	Pel	Einstellbereich:	0 ~ 2
	oFF	Beschreibung:	Setzt die Parität der Kommunikation. 0: keine, 1: gerade, 2: ungerade Der Parameter wird nur bei gesetzter Option
ZONE	SV		Kommunikation angezeigt.

#### 3.7.15 STP: Stopp Bit

CH PV	Voreinstellung:	1
CLD	Einstellbereich:	1, 2
	Beschreibung:	Setzt die Anzahl Stoppbits der Kommunikation.
חכ		1: 1 Bit, 2: 2 Bit Der Beremeter wird nur hei gegetzter Option
		Kommunikation angezeigt
ZONE SV		

#### 3.7.16 DLN: Datenlänge (Data Length)

СН	PV	Voreinstellung:	7
	d! a	Einstellbereich:	7, 8
	oFF	Beschreibung:	Setzt die Datenlänge der Kommunikation. 1: 7 Bit, 2: 8 Bit Der Parameter wird nur bei gesetzter Option Kommunikation angezeigt
ZONE	SV		Kommunikation angezeigt.

#### 3.7.17 RPT: Antwortzeit (Response Time)

СН	PV	Voreinstellung:	0
	c PL	Einstellbereich:	0 ~ 10
	20	Beschreibung:	Setzt die Antwortzeit der Kommunikation. Antwortzeit = Durchlaufzeit + RPT*20ms Der Parameter wird nur bei gesetzter Option
ZONE	SV		Kommunikation angezeigt.





#### 3.7.18 SCAN: Zeit für automatischen Kanalwechsel (Scan Interval Time)

СН	PV	Voreinstellung:	2 Sek
		Einstellbereich:	1 ~ 100 Sek.
- <u>-</u>	F	Beschreibung:	Zeit für automatischen Kanalwechsel beim Anzeigemodus
ZONE	SV		

## 3.7.19 LOC1: Sperre 1 (Lock 1)

	Voreinstellung:	0000			
	Beschreibung:	Hierüber haben Sie die Möglichkeit gewisse Menüpunkte bei der Parametereingabe zu sperren.			
СН РV		DIGIT 1: Verhindert die Änderung aller Parameter, außer SV, Alarm 1, Alarm 2 und Alarm 3 0: Freigabe 1: gesperrt			
		DIGIT 2: Verhindert die Änderung von Alarm 1, Alarm 2 und Alarm 3 0: Freigabe 1: gesperrt			
ZONE SV		DIGIT 3: Verhindert die Änderung vom Sollwert SV 0: Freigabe 1: gesperrt			
		DIGIT 4: Nicht belegt			

## 3.7.20 LOC2: Sperre 2 (Lock 2)

		Voreinstellung:	0000
СН	PV	Beschreibung:	Hierüber haben Sie die Möglichkeit die Änderung von RUN/STOP und ZONE zu sperren.
	ĹĽ		DIGIT 1: Verhindert die Änderung von RUN/STOP 0: Freigabe 1: gesperrt
			DIGIT 2: Verhindert die Änderung der ZONE 0: Freigabe 1: gesperrt
ZONE	SV		DIGIT 3: Nicht belegt
			DIGIT 4: Nicht belegt





#### 3.8 Einstellmöglichkeiten (Beispiele)

Hier finden Sie Beispiele um den Sollwert u.a. zu ändern.

#### 3.8.1 Einstellmöglichkeit des Sollwertes

Wenn Sie den Sollwert von "CH1" und "Zone 1" von 0°C auf 300°C ändern möchten, können Sie wie folgt verfahren:



und verschieben Sie die blinkende Ziffer durch 5x drücken von Drücken Sie ein weiteres mal auf die Position ZONE. Wählen Sie die Zone durch Drücken von 🖄 und 🖄 aus, in welcher

der eingestellte Wert gespeichert werden soll.

## 3.8.2 Vergrößern des Sollwertes (Änderung von 399 auf 400)

Drücken Sie 4 damit die rechte 9 zu blinken beginnt (Bild A).

🖄 um den Wert in "0" zu ändern: Drücken Sie

So könne Sie den Wert auf von 399 auf 400 ändern:







#### 3.8.3 Verkleinern des Sollwertes (Änderung von 400 auf 390)

Drücken Sie Sie die damit die 2. Stelle von rechts (10) zu blinken beginnt (Bild A).

Drücken Sie winden Wert von "00" in "90" zu ändern: So könne Sie den Wert auf von 400 auf 390 ändern:



#### 3.8.4 Setzen eines negativen Wertes (Änderung von 100 auf -100)

Drücken Sie  $\underbrace{\&}$  bis die damit die 3. Stelle von rechts (100) zu blinken beginnt (Bild A). Drücken Sie 2x  $\underbrace{\&}$  um den Wert von "100" in "-100" zu ändern: So könne Sie den Wert auf von 100 auf -100 ändern:







## 3.8.5 Änderung des Sollwertes einer anderen Zone, ohne Änderung der aktuellen

Bsp: Aktuelle Zone ist 1, zu ändernde Zone ist 2. Es soll der Sollwert von Kanal 2, Zone 2 von 200 auf 100 geändert werden.







### 3.8.6 Alle Sollwerte auf einmal verstellen "A"

Bsp.: Es sollen die Sollwerte von Kanal 1-8, auf einmal gesetzt werden.



#### Bitte beachten:

Wenn diese Vorgehensweise durchgeführt wurde, erhalten auch die unbenutzten Kanäle den eingegebenen Sollwert.





# 4 Funktionen - Bedienung / Beispiele

## 4.1 Start/Stopp

## Ohne Option "DI" Digitaleingang (Digital Input)

- Im Anzeigemodus kann mit durch drücken von zwischen Start und Stopp gewechselt werden
- Ist der Controller gestoppt erscheint im Display unter PV: "LELP".

## Mit Option "DI" Digitaleingang (Digital Input)

- Start/Stopp DI (Eingang Klemme 37-38) ist angeschlossen. Durch drücken von kann auf Start gewechselt werden.
- Wenn der Start/Stopp Eingang DI unterbrochen wird, stoppt die Regelung und es erscheint "*d5ŁP*" im Display.
- Wird gleichzeitig durch DI und  $\bigcirc$  gestoppt, erscheint "5<sup>2</sup><sup>5</sup>

Anzeigevarianten des gestoppten Controllers:

Auswahl		RUN/STOP (über digitalen Eingang Klemme 37–38)			
		Start: Kontakt geschlossen	Stopp: Kontakt geöffnet		
RUN/STOP	Start	RUN (Standardanzeige)	dSEP		
(über Taster)	Stopp	ĽSŁP	5ŁoP		

Ist der digitale Eingang geschlossen kann über den Taster gestartet und gestoppt werden.

#### Start / Stopp über Display-Taster

- Um den Controller zu starten müssen sie 🛒 für 1 Sek. drücken.
- Ebenso muss zum Stoppen des Controllers für 1 Sek. gedrückt werden. Ist der Controller gestoppt erscheint im PV-Display der entsprechende Text (siehe oben)

## Bitte beachten:

Ist unter LOCK 2 das 1. Digit gesetzt ist ein Start/Stopp durch den Taster nicht möglich.



## 4.2 Änderung der Zone

#### Ohne Option "DI" Digitaleingang (Digital Input)

• Die Kanäle werden entsprechend der im Display ausgewählten Zoneneinstellung gesteuert.

## Mit Option "DI" Digitaleingang (Digital Input)

• Über die Digitalen Eingänge (Klemme 39-43) kann die Zone von extern ausgewählt werden. Durch Brücken von Klemme 42-43 wird die Zone freigegeben.

DI1	Klemmen-	Zone							
® ~	Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8
	39 – 43	Х	-	Х	-	Х	-	Х	-
DI3									
	40 – 43	Х	Х	-	-	Х	Х	-	-
	41 – 43	Х	Х	Х	Х	_	_	_	_
СОМ									

X: Kontakt geöffnet / –: Kontakt geschlossen





## 4.3 Regler Selbstoptimierungsmodus (Auto-Tuning)

Der Selbstoptimierungsmodus ermittelt die passenden Reglerparameter PID und den LBA Wert automatisch und speichert die Paramater ab.

#### Starten des Selbstoptimierungsmodus

- Parametrieren Sie den Controller bis auf die PID und LBA Werte.
- Lock 1 und Lock 2 müssen auf "0000" gesetzt sein.
- RUN/STOP: Die Steuerung sollte gestartet sein (RUN).

#### Bedienung:





#### Beenden des Selbstoptimierungsmodus

Durch folgende Bedingungen wird der Selbstoptimierungsmodus beendet:

- Störung Burn-Out oder ADC in Abhängigkeit eines Sensorbruchs.
- Der Parameter AT wird auf "OFF" gestellt
- Abschalten der Versorgungsspannung
- Beim Wechsel von Start oder Stopp

Nach beendetem Selbstoptimierungsmodus werden folgende Parameter automatisch gesetzt: PB, AR, TI, TD und LBA.

Wenn AT beendet wird sind noch die ursprünglichen Werte vorhanden. Der Controller regelt dann mit diesen Werten weiter.

Nachdem AT durchlaufen ist erlischt die AT-Lampe. Wenn die Regelung danach nicht zufriedenstellend arbeitet müssen die Werte PID evtl. manuell geändert werden.

## 4.4 Sammeleinstellungen

Diese Funktion wird verwendet um alle Kanäle eines Parameters gleichzeitig zu ändern:

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow A$ 

"A" wird unter CH angezeigt, "----" wird unter SV angezeigt.

Setzen Sie den gewünschten Wert durch Drücken von 🍬, 🖄 und 🖄 . Durch Drücken von

🛛 wird der Wert unter Kanal 1 – 8 abgespeichert.





#### 4.5 Alarm (Sammelalarm)

Die Alarmausgänge werden als "oder" Verknüpfung aller Kanäle ausgegeben.

("Oder" bedeutet, dass der entsprechende Alarmaushang angesteuert wird, sobald 1 Kanal der insgesamt 8 eine Störung erkennt.)

- Die Hysterese gegenüber den Alarmeinstellungen steht auf 2°C.
- Wenn eine Alarm-Wartezeit vorgegeben ist (Siehe unten), wird diese Verzögerung bis zum Alarm eingehalten.
  - Im Falle dass die Regelung das erste Mal gestartet wird.
  - Im Falle der Sollwertänderung
  - Der Sollwert wurde durch die Auswahl einer andern Zone geändert.

#### 4.5.1 Voreinstellungen und Einstellbereich in Abhängigkeit des Alarm Typs:

Alarmnr.	Alarmtyp	Voreinstellung	Einstellbereich
0	Kein Alarm	-	-
1	Oberer Grenzalarm Hysterese	100%	-100 ~ 100%
2	Unterer Grenzalarm Hysterese	100%	-100 ~ 100%
3	Oberer + Unterer Grenzalarm Hysterese	100%	0 ~ 100%
4	Alarm innerhalb des Bereiches	0%	0 ~ 100%
5	Obere Grenze Hysterese Alarm m. Verzögerung	100%	-100 ~ 100%
6	Untere Grenze Hysterese Alarm m. Verzögerung	100%	-100 ~ 100%
7	Obere + Untere Grenze Hysterese Alarm m. Verzögerung	100%	0 ~ 100%
8	Halte den Alarm innerhalb des Bereiches	0%	0 ~ 100%
9	Absolut oberer Grenzalarm	100%	0 ~ 100%
10	Absolut unterer Grenzalarm	0%	0 ~ 100%
11	Absolut obere Grenze Alarm m. Verzögerung	100%	0 ~ 100%
12	Absolut untere Grenze Alarm m. Verzögerung	0%	0 ~ 100%
13	Sollwerteingabe oberer Grenzalarm	100%	0 ~ 100%
14	Sollwerteingabe unterer Grenzalarm	0%	0 ~ 100%
15	LBA / HBA Alarm	_	_
16	Fehlalarm	_	_

Die genannten Prozentwerte beziehen sich auf den Messbereich des Kanals oder des Eingangs. Der Wert versteht sich immer in °C (% bei Spannungseingang)

- Wenn Sie Alarm Nr. 15 in ALT1 auswählen ist LBA aktiv. Wählen Sie Alarm Nr. 15 in ALT2 oder ALT3 aus, ist HBA aktiv.
- HBA-Alarm kann nur im Falle dass der Ausgang Relais oder SSR ist verwendet werden.
- Sie können innerhalb des Einstellbereichs auswählen: -1999 ~ 9999





#### 4.5.2 Alarmoperationen

#### • Obere und untere Abweichungen

AlarmTyp				Alarmoperation		
Alarm obere Abweichung	Low temp.—		OFF	▲ SV		High temp.
Alarm untere Abweichung	Low temp	ON		OFF SV		—— High temp.
Alarm obere und untere Abweichung	Low temp.—	ON	 ∟M	OFF SV		N High temp.
Alarm innerhalb des Bereiches	Low temp.—	OFF	∆ LM	ON SV	 ALM	——— High temp.
Alarm absolut oberer Grenzbereich	Low temp.—			OFF		High temp.
Alarm absolut unterer Grenzbereich	Low temp	ON		OFF		———High temp.
Alarm oberer Sollwert	Low temp.—			OFF	ON SV	High temp.
Alarm unterer Sollwert	Low temp. —	ON	▲ sv	OFF		——High temp.





#### 4.5.3 Alarm Hysterese



#### 4.5.4 Alarm Verzögerung (Waiting operation)







#### 4.5.5 LBA: Regelkreisüberwachung (Loop Break Alarm)

Wenn der Istwert innerhalb des P-Bandes liegt, hat LBA keine Funktion. Befindet sich der Istwert außerhalb des P-Bandes beginnt LBA mir der Überwachung.

LBA Funktion:

Ausgangsleistung ist 0% und Steuerrichtung ist direkt:

Wenn der Istwert innerhalb der Überwachungszeit LBA nicht um 2°C (2F/2%) ansteigt kommt der Alarm.

Ausgangsleistung ist 0% und Steuerrichtung ist entgegengesetzt:

Wenn der Istwert innerhalb der Überwachungszeit LBA nicht um 2°C (2F/2%) fällt kommt der Alarm.

Ausgangsleistung ist 100% und Steuerrichtung ist direkt:

Wenn der Istwert innerhalb der Überwachungszeit LBA nicht um 2°C (2F/2%) fällt kommt der Alarm.

Ausgangsleistung ist 100% und Steuerrichtung ist entgegengesetzt:

Wenn der Istwert innerhalb der Überwachungszeit LBA nicht um 2°C (2F/2%) ansteigt kommt der Alarm.

#### 4.5.6 LBD: Alarm Regelkreisüberwachung Totzone (Contr. Loop Break Alarm Deadband)

- Über LBD wird die Totzone von LBA gesetzt.
- Obwohl ein Alarm auftreten würde wird, solange der Istwert innerhalb LBD der LBA Operation ist, kein Alarm gegeben.



#### 4.5.7 HBA: Alarm Heizungsüberwachung (Heater Break Alarm)

- Der Parameter wird erst nach gesetzter Option angezeigt
- Wird im Falle eines Stromausganges nicht benutzt (Ermöglicht eine Ermittlung des HBA im Falle dass der Ausgang 0% oder 100% ist)
- HBA besteht aus den Störmeldungen von CT 1-8 als "Oder"-Verknüpfung (Wenn CT eines Kanales die Ursache einer Störung ist wird der Störung gesetzt)
- Stromüberwachungsbereich: 1 100A
- Genauigkeit der Stromüberwachung: ±5% des Messbereichs
- Auflösung der Stromüberwachung 0.5A
- Minimale Überwachungszeit: 200ms
- Überwachungsmethode:
  - Nachdem der Ausgang geschalten wurde wird nach 200ms mit der Überwachung CT begonnen.
  - Wenn innerhalb der 200ms der Wert nicht (CT\*Ausgangsleistung %) ist schlägt die Überwachung an.
- Im Falle dass der ermittelte Strom (HBC) in CT kleiner als der gesetzte Wert HBA ist, erfolgt der HBA Alarm.





## 4.6 Zonenspeicher (Multi-Memory-Zone)

Es gibt im IRE8x insgesamt 8 Kanäle. Jeder Kanal besteht aus 8 Speicherzonen.

Es ist möglich die Vorbelegungen der Speicher-Zone durch Auswahl der Zonennummer abzurufen. Dies ist für eine unterbrechungsfeie Arbeit vorteilhaft. So können z.B. 64 Sollwerte (8 Kanäle x 8 Speicherzonen) hinterlegt werden.



#### 4.7 Sollwertänderungsrate (RATE-Funktion)

Diese Funktion wir dazu verwendet, um innerhalb einer definierten Zeit den Zielwert zu erreichen.







## 4.8 Umschaltzeit Kanäle (SCAN)

Hier wird die Umschaltzeit zur automatischen Umschaltung der Anzeige der einzelnen Kanäle gesetzt.

Im folgenden Beispiel ist die Umschaltzeit 2 Sekunden.



Ist der Kanal nicht aktiv (CHEN = OFF), hier im Beispiel Kanal 2 + 6, wird der Kanal während dem Durchlauf nicht angezeigt.







# 5 Technische Daten

## 5.1 Eingänge

	Beschreibung										
Versorgungsspannung	100–240V AC, 50–60HZ										
Aufnahmeleistung	Max. 12VA										
Sensoreingänge	Thermoelemente, RTD (Widerstandstemperaturfühler), DC-Spannung										
Wandlungszeit	1 Sek										
Anzahl Kanäle	4 oder 8										
Auflösung Eingang	Grundsätzlich unterhalb des Dezimalpunktes des Eingangsbereiches										
Eingangswiderstand	Ca. 1 MΩ										
Zulässiger Signalwiderstand	Ca. 0.2 μV/Ω										
Zulässiger Schleifenwiderstand	Ca. 0.01 %/V										
Zulässige Eingangsspannung	Thermoelemente, RTD: 5V ~ -2V; DC-Spannung 12.5V ~ -5V										
Kompensationstoleranz	±1.5°C (0-50°C)										
Eingangs- Kurzschlusserkennung	Direkte Steuerung: herunterfahren, entgegengesetzt Steuerung: hochfahren										
Genauigkeit des Messbereichs	Thermoelement: ±0.3% des Messbereichs RTD: ±0.3% des Messbereichs DC-Spannung: ±0.3% des Messbereichs										
Eingangsbereich	Siehe Eingangstypen und Bereichscode										
Isolationswiderstand	Über 20MΩ bei 500V DC										
Durchschlagsfestigkeit	2300V für 1 Min.										
Speicher (Memory Backup)	Der Speicher ist ein EEPROM mit einer Lebensdauer von 100.000 Schreibzyklen. Er speichert Daten über 10 Jahre.										
Regelung	2-Punkt-Regler, P, PI, PD, PID, Selbstoptimierend										
Eingangskontakte	Direkt und entgegengesetzt Ein: weniger als $2K\Omega$ , Aus: über $15K\Omega$										
HBA Eingang	0 – 100A										
HBA Genauigkeit	Größere zwischen ±5% des Bereiches und ±2A										
Betriebsbedingungen	Temperatur: 0 – 50°C Luftfeuchtigkeit: 20 – 85%										





## 5.2 Ausgänge

	Beschreibung
Relais	Max. 250VAC / 3A (Ohmsche Last) Ausgangsansteuerung: P.I.D., 2-Punkt-Regler Zykluszeit: 1 – 1000 Sek. Zeitauflösung: Die kleinere zwischen 0.1% und 10ms
SSR (Halbleiterrelais)	Spannung Ein: Ca. 12VDC (Lastwiderstand mindestens 600Ω, 30mA bei Kurzschluss) Spannung Aus: 0.1VDC max. Zykluszeit: 1 – 1000 Sek. Ausgangsansteuerung: Zeitverhältnis Zeitauflösung: Die kleinere zwischen 0.1% und 10ms
SCR (Strom)	Stromausgang: 0 – 20mA DC, 4 – 20mA DC Lastwiderstand: kleiner 600 $\Omega$ Genauigkeit: ±1% des Meßbereichs
Triac	230V AC, 0.5A (weniger als 40°C Umgebungstemperatur)

## 5.3 Alarmausgänge

	Beschreibung
Relais	Max. 240VAC / 1A, 30VDC / 1A (Ohmsche Last) Ausgänge: max. 3, Abhängig von der Option
HBA/LBA	Anschlüsse: 1 Messbereich: 0 – 100A AC Alarmausgang wird benötigt Alarm typ: siehe 4.5 Option: Möglich im Falle eines 2-Punkt-Regler Ausganges oder einer P-Regelung. Nicht möglich bei Stromausgang.

## 5.4 Kommunikation

	Beschreibung						
Standard	Basierend auf EIA RS485						
Max. Geräteanzahl	31 oder 255						
Verkabelung	2- oder 4- Draht						
Synchronisation	Start-Stopp Synchron Mode						
Kommunikationssequenz	Keine						
Max. Leitungslänge	1.2Km						
Übertragungsrate	1200, 2400, 4800, 9600 BPS (parametrierbar)						
Start-Bit	1						
Datenlänge	7 oder 8 Bit						
Parität	Keine, gerade, ungerade						
Stopp-Bit	1 oder 2						
Protokoll	PC-Verbindung mit oder ohne Summe						
Antwortzeit	Empfang Aufbereitungszeit + (Antwortzeit x 10ms)						





#### 5.5 Störungscodes

Anzeige	Warnung	PV Anzeige	Störungsbeseitigung
obr -obr	Istwert ist außerhalb des Eingangsbereichs	OVR: Zeigt an, dass der aktuelle Istwert über 105% ist -OVR: Zeigt an, dass der aktuelle Istwert unter -5% ist	Maßnahme: Prüfen Sie den Istwert Ausgang: Normale Operation PV Status: Normale Operation
гJГ	Störung RJC ist aufgetreten	Zeigt Istwert ohne RJC Wert	Maßnahme: Spannungsversorgung aus und wieder einschalten. Ausgang: Normale Operation PV Status: Normale Operation
EEP	Eine Störung des EEPROM ist aufgetreten	Zeigt aktuellen Istwert an Zeigt BOUT an	Maßnahme: Spannungsversorgung aus und wieder einschalten. Ausgang: Normale Operation PV Status: Normale Operation
boUE	Temperatursensor ist defekt oder Istwert liegt außerhalb -5 ~ 105%	BOUT	Maßnahme: Prüfen Sie den Temperatursensor oder den Istwert Ausgang Status: - Direkt (100%) - entgegengesetzt (0%) Istwert Status: - Direkt: weniger (0%) - entgegengesetzt: weniger (100%)
RdE	AD Converter ist defekt	ADC	Maßnahme: Spannungsversorgung aus und wieder einschalten. Wenn die Störung immer noch auftritt kontaktieren Sie bitte Quintex. Ausgang Status: - Direkt (100%) - entgegengesetzt (0%) Istwert Status: - Direkt: weniger (0%) - entgegengesetzt: weniger (100%)

#### 5.6 Weiterführende Produkte

Artikelnummer:

IRPT100: PT100 Temperatursensor 3-Leiter Technik bis 180°C

Bitte fragen Sie für weitere Produkte wie Heizkabel, An- und Abschlusssets, Klemmkästen usw. direkt bei Fa. Quintex an.





# 6 Notizen








Quintex GmbH – i\_Park Tauberfranken 13 – 97922 Lauda-Königshofen – Germany Tel: +49 9343 6130 -100 Fax: +49 9343 6130 -105 E-Mail: info@quintex.info Seite 45/46





Quintex GmbH i\_Park Tauberfranken 13 97922 Lauda-Königshofen – Germany Tel: +49 9343 6130 -100 Fax: +49 9343 6130 -105 E-Mail: info@quintex.info www.quintex.info